

Instructies vervangen accu iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S



Benodigdheden:

- Speciale iPhone schroevendraaier / gereedschap set
- Accu voor iPhone

1. Schakel de iPhone voordat u de iPhone uit elkaar haalt
2. Verwijder de twee kleine schroeven naast de aansluiting van de oplader onderaan de iPhone.



3. Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



4. De achterkant zal ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.

5. Nu kunt u de achterkant van de iPhone veilig verwijderen.



6. Verwijder de kleine schroef waarmee de batterij connector aan het moederbord vast zit.



7. Wrik de batterij connector voorzichtig los bij de uiteinden onder- en bovenaan de iPhone.



8. Verwijder de connector van de iPhone.

9. Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.

Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.



10. Verwijder de batterij.

11. Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste plaats zit (rode kader) voordat u de batterij connector weer aansluit. Maak ook alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.